

Betriebsanleitung Bohr-Fixx

Diese Aufnahme ist für Lochsagen von Durchmesser 38 bis 127 mm geeignet.
Bitte beachten Sie die Drehzahl-Tabelle!

1



Zentrierbohrer in den Adapter stecken

2



Zentrierbohrer mit seitlicher Befestigungsschraube fixieren

3




Aluminiumhülse zurück ziehen

4




Aluminiumhülse fest halten und Bohrkern durch Linkslauf der Bohrmaschine auswerfen lassen

5



Bohrkrone aufschrauben

6



Aluminiumhülse fest halten und durch Rechtslauf der Bohrmaschine Adapter in Ausgangsposition zurück führen